



QT62678V01

ENGLISH

ESPAÑOL

Canon CanoScan LiDE 300

Getting Started Guía de inicio


Read **Safety and Important Information** (addendum) first.Lea primero **Información de seguridad e información importante** (apéndice).

RMC (Regulatory Model Code): K10486

1





Box Contents

Contenido de la caja

**2**

Unlocking

Desbloqueo

1**EN** Remove the label from the device.**ES** Retire la etiqueta del dispositivo.**2****EN**

The scanner does not have a power switch. The scanner turns on when the USB cable is connected to your computer.

Do not connect the USB cable until you are prompted in "3 Connecting to a Computer".

This scanner is designed to achieve optimal results when you connect the provided USB cable to a USB port which supports USB 3.0 or later.

You cannot connect the provided USB cable to other devices because it is only for this scanner.

ES

El escáner no tiene interruptor de corriente.

El escáner se activa cuando el cable USB está conectado al ordenador.

No conecte el cable USB hasta que se lo indiquen en "3 Conectar al ordenador".

Este escáner está diseñado para obtener resultados óptimos cuando conecta el cable USB proporcionado a un puerto USB que admita USB 3.0 o posterior.

No puede conectar el cable USB proporcionado a otros dispositivos porque solo es para este escáner.

EN There are two methods, "**A** Online Setup" and "**B** Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided".

ES Hay dos métodos, "**A** Configuración en línea" y "**B** Uso del CD-ROM de instalación (solo Windows) proporcionado".

A **EN** Online Setup
ES Configuración en línea

1 **EN** Access the Canon website from a computer.
ES Acceda al sitio web de Canon desde un ordenador.

<http://ij.start.canon>




2 **EN** Select **Set Up**.
ES Seleccione **Configurar**.

3 **EN** Enter your scanner's model name and click **Go**.
ES Escriba el nombre del modelo de su escáner y haga clic en **Ir**.

4 **EN** Select your country or region.
ES Seleccione su país o región.

5 **EN** Click **Download**.
The setup file is downloaded to your computer.
ES Haga clic en **Descargar**.
El archivo de configuración se descarga en su ordenador.

6 **EN** Run the downloaded file.
ES Ejecute el archivo descargado.




EN After this step, follow the on-screen instructions.
ES Después de este paso, siga las instrucciones en pantalla.

B **EN** Using the Setup CD-ROM (Windows Only) Provided



ES Uso del CD-ROM de instalación (solo Windows) proporcionado



2 Windows 10/Windows 8.1



Windows 7



EN After this step, follow the on-screen instructions.

ES Después de este paso, siga las instrucciones en pantalla.

Scanning with Scanner Buttons






Escaneado con los botones del escáner

EN The four buttons on this scanner are called "scanner buttons". You can make PDF documents, print originals, send images, and so on only by loading originals on the Platen and pressing the scanner buttons.

For more information on how to scan, refer to the **Online Manual**.

ES Los cuatro botones de este escáner se llaman "botones del escáner". Puede crear documentos PDF, imprimir originales, enviar imágenes, etc. simplemente cargando los originales en la platina y pulsando los botones del escáner.

Para obtener más información sobre el escaneado, consulte el **Manual en línea**.



Access Online Manual
Acceso al Manual en línea




From browser
Desde el navegador

<http://ij.start.canon>



From the "Canon LiDE 300 Online Manual" desktop shortcut
Desde el acceso directo del escritorio "Manual en línea
Canon LiDE 300 (Canon LiDE 300 Online Manual)"



From browser
Desde el navegador

<http://ij.start.canon>

